



## Abdichten von Gewindeverbindungen

Zur Abdichtung von konischen Gewindeverbindungen empfehlen wir Teflonband. Wickeln Sie dieses in Gewindedrehrichtung auf das konische Außengewinde. Achten Sie beim Aufwickeln auf eine gute Vorspannung des Dichtbandes.

Bringen Sie ca. 5 Lagen über die gesamte Gewindelänge auf, der Gewindeansatz sollte dabei frei bleiben. Beim Einschrauben in das Gegenstück mit Werkzeug fest aber ohne Gewalt anziehen. Bei Kunststoffgewinden darauf achten, die Gewinde nicht zu überdrehen oder so fest einzuschrauben, dass das Gegenstück aufplatzt.

## Sealing of Threaded Connections

To seal tapered threads we recommend the use of PTFE-tape.

Stretch the tape around the thread 5 times. Be careful not to pass the tape over the end of the thread, blocking the flow path. Snap of carefully. Screw in into the female counterpart tightly but without force. Especially with plastic threads please make sure not to overtighten the thread to avoid the damage of the counterpart.

